



LUNAWOOD THERMOWOOD® ÚDRŽBA FASÁDY

Instalace by měla být provedena podle pokynů výrobce. Pro podrobné informace o montáži naleznete v instalační příručce Lunawood: Odkaz na náš web - <https://www.jafholz.cz/znacky/lunawood>

Všechny dřevěné výrobky LunaThermo-D po instalaci vlivem UV záření zešedne a časem se může projevit vlasové trhliny na povrchu. Efekt patina, neboli zešednutí bude viditelný za relativně krátkou dobu, 3 až 6 měsíců po instalaci. Pro ochranu dřeva se doporučuje použít olej nebo doporučený nátěr na dřevo a zachovat původní vzhled.

Lunawood je odolný a nevyžaduje povrchovou úpravu, vlivem klimatických podmínek se povrch sjednotí a zešedne celá fasáda.

Pro zachování původního hnědého vzhledu a zamezení drobných trhlin je nutná pravidelná údržba. Ošetření desk tónovaným nebo pigmentovaným olejem na dřevo, voskem, lazurou na dřevo, lakem popř. barva – která obsahuje UV-filtr – si může zachovat barvu povrchu. Lze aplikovat povrchovou úpravu buď před nebo bezprostředně po montáži, použijte pouze tenkou vrstvu. Případný přebytek je třeba setřít. Povrchová úprava by měla být podle potřeby obnovena. Potřeba opětovného ošetření se liší v závislosti na klima, množství použití a stupeň vystavení UV záření. Typický interval údržby je 3 až 5 let. S Lunawood Thermowood interval údržby v lakování může být výrazně prodloužen, možná třikrát delší než obvykle. Používáním stabilnější materiál lze ušetřit značné náklady na opláštění s ohledem na celek životnost produktu.

POVRCHOVÉ NÁTĚRY

Lunawood akceptuje většinu kvalitních patentovaných povrchových nátěrů, které jsou vhodné pro nemodifikované dřevo. Lunawood lze ošetřit tónovaným nebo pigmentovaným olejem na dřevo, voskem, lazurou na dřevo, lakem popř barva – která obsahuje UV filtr – který pomáhá udržet barvu povrchu. Povrchová úprava může být aplikována před nebo po montáži.

Pro oživení povrchu je možné zoxidované dřevo omýt, nechat uschnout důkladně a znovu přetřete. Je třeba dbát na to, aby byl k odstranění použit pouze dostatečný tlak vody na zbarvený povrch a nenarušovat vlákna dřeva.

ČERNÉ SKVRNY

Nečistoty ve vzduchu, jako jsou saze nebo pyl, nebo kovový prach mohou způsobit malé černé skvrny na povrchu obložení. Černým skvrnám lze předejít použitím pigmentovaného oleje hned po instalaci obkladu. Černá skvrny často samy zmizí z neošetřeného dřeva Lunawood, protože desky zešediví.

ČERNÉ SKVRNY LZE ODSTRANIT PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH POKYNŮ:

Povrch pečlivě umyjte čisticím prostředkem určeným na palubky a obklady (jako je Adler clean multirefreshner). Opláchněte a nechte obklad důkladně vyschnout. Pokud má povrch po umytí čirý film, před pokračováním jej odstraňte. V případě potřeby povrch vyhladte jemným brusným papírem.